Mecanismos Apagadores sin Piloto



F92101	Apagador sencillo 10A	Conexión con
E92103	Apagador escalera 10A	
E92105 E92106 E92101.16 E92103.16	Apagador 4 vías 10A Apagador 5 encillo 16A Apagador 6 escalera 16A	en Lexan® 127/250V~

Apagadores con Piloto



E92102 E92104	Apagador sencillo 10A Apagador escalera 10A	Conexión con tornillos
	Apagador sencillo 16A Apagador escalera 16A	Fabricado en Lexan® 127/250V~
		50/60Hz Piloto con luz azul

Pulsador



E92107	Botón timbre "Campana"	Conexión con tornillos
	10A	Fabricado en Lexan®
E92107.16	Botón timbre "Campana" 16A	127/250V~ 50/60Hz

Zumbador



	I	
E92116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz

Tapones



E92111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®

•

E92112	Tapón piloto	Fabricados en Lexan®

Tomas



E92114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®



E92115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®



E92113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®