

Mecanismos

Apagadores sin Piloto



E92101	Apagador sencillo 10A	Conexión con tornillos
E92103	Apagador escalera 10A	
E92105	Interruptor bipolar 10A	Fabricado en Lexan®
E92106	Apagador 4 vías 10A	127/250V~ 50/60Hz
E92101.16	Apagador sencillo 16A	
E92103.16	Apagador escalera 16A	

Apagadores con Piloto



E92102	Apagador sencillo 10A	Conexión con tornillos
E92104	Apagador escalera 10A	Fabricado en Lexan®
E92102.16	Apagador sencillo 16A	127/250V~ 50/60Hz
E92104.16	Apagador escalera 16A	Piloto con luz azul

Pulsador




E92107	Botón timbre "Campana" 10A	Conexión con tornillos
E92107.16	Botón timbre "Campana" 16A	Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz

Zumbador



E92116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz
--------	----------	--------------------------------

Tapones



E92111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E92112	Tapón piloto	Fabricados en Lexan®
--------	--------------	----------------------

Tomas



E92114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---------------------------------------



E92115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--



E92113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--