Mecanismos **Apagadores sin Piloto**



E92101 E92103 E92105 E92106 E92101.16 E92103.16

Apagador sencillo 10A Conexión con Apagador escalera 10A tornillos Interruptor bipolar 10A Fabricado Apagador 4 vías 10A en Lexan® Apagador sencillo 16A 127/250V~ Apagador escalera 16A 50/60Hz

Apagadores con Piloto



E92102 Apagador sencillo 10A Apagador escalera 10A E92104

E92102.16 Apagador sencillo 16A E92104.16 Apagador escalera 16A

Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz Piloto con luz azul

Pulsador



E92107

Botón timbre "Campana"

Botón timbre E92107.16

"Campana" 16A

Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz

Zumbador



E92116 Zumbador Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz

Tapones



E92111

Tapón ciego

Fabricados en Lexan®

E92112

Tapón piloto

Fabricados en Lexan®

Tomas



E92114

Toma telefónica

6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®



E92115

Toma de cómputo

8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®



E92113

Toma TV coaxial

Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®