

Mecanismos

Apagadores sin Piloto



E93101	Apagador sencillo	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E93103	Apagador escalera	10A	
E93105	Interruptor bipolar	10A	
E93106	Apagador 4 vías	10A	
E93101.16	Apagador sencillo	16A	
E93103.16	Apagador escalera	16A	

Apagadores con Piloto



E93102	Apagador sencillo	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz 10A Piloto con luz azul
E93104	Apagador escalera	
E93102.16	Apagador sencillo	16A
E93104.16	Apagador escalera	16A

Pulsador



E93107	Botón timbre "Campana"	10A	Conexión con tornillos Fabricado en Lexan® 127/250V~ 50/60Hz
E93107.16	Botón timbre "Campana"	16A	

Zumbador



E93116	Zumbador	Fabricado en Lexan® 127V~ 60Hz
--------	----------	-----------------------------------

Tapones



E93111	Tapón ciego	Fabricados en Lexan®
--------	-------------	----------------------



E93112	Tapón piloto	Fabricados en Lexan®
--------	--------------	----------------------

Tomas



E93114	Toma telefónica	6 hilos Jack RJ11 Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	--



E93115	Toma de cómputo	8 hilos Jack RJ45 CAT.5E Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---



E93113	Toma TV coaxial	Conector roscado tipo F 750Ω Fabricado en Lexan®
--------	-----------------	---